



## Modo d'uso SwissReader 598




Elenco dei materiale fornito


- A SwissReader 598
- B Spina di alimentazione alla rete
- C Cavo di collegamento della tastiera
- D Modo d'uso




1. Spegner il PC!  
Inserire e avvitare la spina a 9 poli del cavo di collegamento SwissReader alla parte posteriore della tastiera ("KBD").




2. Collegare la parte piu' corto del cavo a spirale della tastiera al cavo di collegamento della tastiera e la parte piu' lunga all'entrata tastiera sul PC.




3. Inserire la spina di alimentazione nella parte posteriore del SwissReader ("PWR").



4. Inserire la spina di alimentazione alla corrente 230V.



5. Accendere il SwissReader e poi il PC. Prima della lettura si deve separare la cedola di versamento dalla ricevuta.



6. Inizializzare il programma creditori tirando la cedola di versamento facendola passare attraverso il SwissReader (da sinistra verso destra o viceversa) con la parte stampata verso l'avanti.

Il volume del "Beeper" è regolabile