



Lieferumfang:

- Swiss QR Code- Scanner mit integriertem USB- Anschlusskabel
- Automatischer Ständer mit Montageanleitung
- Diese Bedienungsanleitung

Matériel livré:

- Swiss QR Code- Scanner avec câble de connexion USB intégré
- Support automatique avec instructions de montage
- Ce Mode d'emploi

Elenco del materiale fornito:

- Swiss QR Code- Scanner con cavo di collegamento USB integrato
- Supporto automatico con istruzioni di montaggio
- Questo Modo d'uso

Material included:

- Swiss QR Code- Scanner with integrated USB connection cable
- Automatic stand with assembly instructions
- This Installation Guide

www.swissreader.ch



Swiss QR Code Scanner



Bedienungsanleitung



Mode d'emploi



Modo d'uso



Installation Guide



1. Das USB- Kabel an einem USB-Eingang des PC anschliessen.

2. Den Swiss QR Code- Scanner auf dem automatischen Ständer platzieren. Der Ständer sollte so eingestellt werden, dass sich der Scanner ca. 10-15cm über dem Arbeitsplatz befindet.

3. Das Programm starten und den Swiss QR Code der QR-Rechnung zuerst nah (5-10cm) unter den Scanner halten.

Erkennt der Scanner im Umgebungslicht* einen QR-Code, wird das Leselicht automatisch eingeschaltet. Danach das rote Viereck im Licht auf den Swiss QR Code richten und die QR-Rechnung langsam nach unten bewegen bis der QR-Code erkannt wird. Das erfolgreiche Erfassen des Swiss QR Code wird durch einen Beep bestätigt. Der Swiss QR Code- Scanner kann auch manuell ohne Ständer verwendet werden. Der Scannvorgang wird dann durch Drücken der Taste gestartet.

* Damit der Scanner automatisch einschaltet muss genügend Umgebungslicht vorhanden sein.



1. Brancher le câble USB à une entrée USB du PC.

2. Placer le Swiss QR Code- Scanner sur le support automatique.
Le support doit être réglé de manière à ce que le scanner se trouve à environ 10-15cm au-dessus de la place de travail.

3. Démarrer le programme et placer le Swiss QR Code de la QR-facture à environ 5-10cm sous le scanner.
Si le scanner détecte un QR Code dans la lumière ambiante*, la lumière de lecture s'allume automatiquement. Ensuite, orienter le carré rouge dans la lumière vers le Swiss QR Code et descendre lentement la QR-facture jusqu'à ce que le QR-Code soit reconnu. La détection réussie du Swiss QR Code est confirmée par un bip sonore.
Le Scanner de Swiss QR Code peut également être utilisé manuellement sans support. Le scannage est démarré en appuyant sur le bouton.

* Pour que le scanner s'allume automatiquement, la lumière ambiante doit être suffisante.



1. Collegare il cavo USB ad un ingresso USB del PC

2. Posizionare lo Swiss QR Code- Scanner sul supporto automatico. Il supporto deve essere regolato in modo che lo scanner si trovi a circa 10-15cm sopra la postazione di lavoro.

3. Avviare il programma e tenere lo Swiss QR Code della QR-fattura sotto lo scanner.
Se lo scanner rileva un codice QR nella luce ambiente*, la luce di lettura si accende automaticamente. Quindi puntare il quadrato rosso alla luce sullo Swiss QR Code e spostare la QR-fattura lentamente verso il basso fino a quando il QR Code non viene riconosciuto. Il successo del rilevamento del QR Code svizzero viene confermato da un segnale acustico.
Lo scanner svizzero QR Code può essere utilizzato anche manualmente senza supporto. Il processo di scansione viene quindi avviato premendo il tasto.

* Affinché lo scanner si accenda automaticamente, deve essere disponibile una luce ambientale sufficiente.



1. Connect the USB cable to an open USB port on the PC.

2. Place the Swiss QR Code scanner on the automatic stand. The stand should be adjusted so that the scanner is about 10-15cm above the workstation.

3. Start the program and hold the Swiss QR Code on the QR-bill first close (5-10cm) under the scanner. If the scanner detects a QR code in the ambient light*, the reading light is switched on automatically. Then point the red square in the light on the Swiss QR Code and move the QR-bill slowly down until the QR Code is recognized. Successful detection of the Swiss QR Code is confirmed by a beep. The Swiss QR Code scanner can also be used manually without the stand. The scanning process is then started by pressing the button.

* The scanner only starts automatically when enough ambient light is available.